1. Х – модели неоднородностей

1.1. Особенности Х - моделей

X – модели являются моделями неоднородностей, полученными на основе электромагнитного моделирования. Эти модели объединяют возможности электромагнитного (высокая точность) и линейного (высокое быстродействие, возможность проведения настройки, оптимизации и статистического анализа) моделирования. Имена всех X – моделей оканчиваются на X (например, MTEEX, MSTEPX, MBEND90X), по которым их легко отличить от других моделей.

Для X – моделей в электромагнитном моделировании создаётся база данных, которая сохраняется на диске, и затем используется в линейном моделировании. База данных представляет собой набор данных (таблицу) для ряда частотных точек. Данные для частот, лежащих между этими точками, в линейном моделировании получаются с помощью интерполяции.

Электромагнитное моделирование для X – модели выполняется в N – мерной системе параметров. Чтобы ограничить размер базы данных, которая загружается в оперативную память, параметры модели разделены на четыре группы, описанные в следующей таблице:

Параметры	Описание
Independed	Параметры, которые при моделировании изменяются точно так же, как и
(Независимые)	параметры любого элемента схемы в линейном моделировании
Scalable	Параметры, аналогичные независимым, которые изменяются через мас-
(Масштабируемые)	штабирование структуры для различных размеров
Fixed	Параметры, которые остаются постоянными для любого проекта и не из-
(Фиксированные)	меняются в процессе моделирования
Statistical	Параметры, которые не изменяются в процессе моделирования, но могут
(Статистические)	обрабатываться в пределах допусков при статистическом анализе

Замечание. Описание параметров, которые имеет Х – модель, и группы, к которым они относятся, приводятся в описании соответствующей модели в каталоге элементов.

Независимые параметры.

В электромагнитном моделировании для изменяющихся независимых параметров создаётся база данных, в которой сохраняются еще три константы, определяющие тип параметра (видимо определяющих, можно ли этот параметр настраивать, оптимизировать и ограничивать). При создании базы данных выбирается рабочий диапазон и количество значений для каждой независимой переменной (частотные точки и значения параметров при автозаполнении выбираются автоматически), и для каждой выбранной точки выполняется электромагнитное моделирование. При линейном моделировании с использованием X – модели для всех частот, заданных в проекте, проверяется, попадают ли они в диапазон базы данных X - модели. Если заданные частоты не попадают в диапазон имеющейся базы данных, для них автоматически выполняется электромагнитное моделирование, и эти точки добавляются к сохраняемой на диске базе данных.

Общее количество электромагнитных моделирований определяется количеством частотных точек, количеством параметров и количеством их значений. Например, если задано три независимых параметра w1, w2 и w3 с восемью значениями для каждого параметра и задано десять частотных точек, то требуется 8*8*8*10=5120 электромагнитных моделирований. Поэтому число независимых параметров сводится к минимуму.

Масштабируемые параметры.

Масштабируемые параметры – это параметры, которые могут быть изменены без создания новой базы данных. Этот тип параметров масштабирует электромагнитную структуру так, что решение модели может быть связано с масштабируемым частотным решением. В результате, когда таблица данных создана с содержанием масштабируемого решения, модель не должна создавать частное решение. Например, модель МТЕЕХ, созданная для одной толщины подложки, может использоваться для других толщин, если использовалось масштабирование относительно толщины подложки h. Масштабируемые параметры не увеличивают количество данных в базе. При наблюдении процесса автозаполнения X – модели частоты, отображаемые в окне процесса, могут сильно отличаться от частот, заданных в проекте, из-за частотного масштабирования.

Фиксированные параметры.

Эти параметры не изменяются и остаются постоянными в любом проекте. Нельзя пытаться настраивать фиксированные параметры, т.к. это приведёт к созданию новой базы данных для каждого, изменённого при настройке, значения.

Статистические параметры.

Статистические параметры – это параметры, которые не изменяются в проекте, но могут варьироваться в пределах допусков. При создании базы данных этот тип параметра рассматривается, как фиксированный. Для варьирования значения такого параметра при моделировании используется зависимость первого порядка. Этот метод годится только для небольших отклонений от номинального значения. В случае модели микрополосковой линии единственным статистическим параметром является диэлектрическая проницаемость Ег. Это могут быть отклонения, обусловленные частотной или температурной зависимостью диэлектрической проницаемости. Рекомендуются небольшие отклонения менее 10%, но статистический анализ нормально работает и при отклонениях менее 20%.

1.2. Ограничения верхней частоты

Реактивности неоднородности определяются запасённой энергией в структуре при отсутствии высших мод. Если частота приближается к частоте отсечки первой высшей моды, то структура уже не пригодна для проектирования микросхем обычным образом. Верхняя частота, до которой можно использовать такие модели, принята равной 80% от частоты отсечки первой высшей моды, которая возникает в неоднородности. Например, в микрополосковой линии с толщиной подложки, малой по сравнению с длиной волны, первая высшая мода колебаний возникает при эффективной ширине самого широкого проводника, равной половине длине волны. Приблизительно эту частоту можно определить из выражения

 $F_c = Z_0 * c / (12 * H * 377)$

где Z₀ – волновое сопротивление линии с W/H=4.0; с – скорость света в выбранных единицах измерения.

Верхняя частота определяется как 80% от расчётной частоты, т.е.

Fmax=0.8* Z₀*c/(12*H*377)

Для частот выше этой максимальной частоты используется экстраполяция, основанная на результатах, полученных для модели. При этом пользователю выводится сообщение, указывающее, что полученные результаты не основаны на электромагнитном моделировании. Обычно это ограничение не нарушается при линейном моделировании и может нарушаться при нелинейном моделировании с использованием гармонического баланса для некоторых гармоник.

1.3. Автозаполнение Х – модели

Все X – модели используют таблицу данных, сгенерированную для модели на определённой подложке. В этой таблице сохраняются результаты электромагнитного моделирования для определённого набора значений входных независимых переменных. При использовании такой модели для заданных в проекте значений переменных результаты определяются с помощью интерполирования. Для некоторых типичных подложек эти таблицы сгенерированы фирмой AWR и включены в пакет Microwave Office. Эти таблицы сохранены в двоичных файлах в папке ...\EM_Models, расположенной в корневом каталоге Microwave Office. Все эти файлы имеют расширение .emx. Имена файлов выбираются так, чтобы по ним можно было определить назначение модели. Например, MS06_00.emx означает: открытый конец микрополосковой линии (сокращение от Microstrip Open) на подложке с Er=6.0. Все файлы, сгенерированные в AWR, в имени файла содержат значение диэлектрической проницаемости. При создании нового файла его имя состоит из сокращённого имени модели (например, MSO для открытого конца микрополосковой линии) к которому добавляется три цифры (начиная с 000), чтобы файл был уникальным.

Все X – модели имеют скрытый по умолчанию параметр AutoFill (т.е. этот параметр не отображается в списке параметров на схеме возле элемента). Если значение этого параметра равно нулю, то автозаполнение базы данных не производится и, если базы данных нет, то моделирование прекращается с предложением заполнить базу данных. Если же значение параметра отлично от нуля (обычно единица), то автоматически производится заполнение базы данных, если она отсутствует. При желании этот параметр можно сделать видимым в списке параметров элемента следующим образом. Дважды щёлкните по элементу X – модели на схеме. В открывшемся окне нажмите на кнопку Show Secondary в правом нижнем углу окна, затем нажмите на кнопку Display в верхней части окна, уберите галочку в столбце Hide напротив параметра AutoFill и нажмите OK.

Есть два способа заполнения интерполяционной таблицы модели на основе электромагнитного моделирования.

В первом способе можно просто добавить X – модель в схему и начать моделирование. При этом способе автоматически генерируется только часть таблицы, необходимая для текуще-



Name	Value	Unit	Tune	Opt	Limit	Lower	Upper	Description
U ID	MS1			_				Element ID
3 W1	0.5	mm	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0	0	Conductor Width @ Node 1
W2	1	mm				0	0	Conductor Width @ Node 2
Offset	0	mm				0	0	Centerline Offset Dimension
MSUB						0	0	Substrate Definition
AutoFill	1					0	0	AutoFill DataBase if not equal to 0
utoFill Dat	aBase if	not ed	qual to C)				
Z Enable	element	F	Part Nur	nber				Hide Secondary

Рис. 1.2

го набора независимых параметров. Тем не менее, для заполнения этой части таблицы может потребоваться довольно много времени и процесс моделирования схемы может продолжаться довольно долго. Для примера на рис. 1.1 показана схема проекта для моделировасоединения двух отрезков ния микрополосковых линий с учётом реактивности скачка. Схема состоит из двух элементов MLIN с шириной проводника 0.5 и 1.0 мм, между которыми вставлена Хмодель MSTEPX. Дважды щёлк-

ните по подложке MSUB и установите нужное значение **Er** (на рис.1.1 Ег=10), толщину подложки **H** (на рис.1.1 H=0.5) и толщину проводника Т (на рис.1.1 Т=0.02). Поочерёдно, дважды щёлкая по элементам MLIN. схемы установите нужные параметры этих элементов (длину и ширину проводников), как показано на рис. 1.1. Дважды щёлкните по элементу МЅТЕРХ и в открывшемся диалоговом окне Element Options установите ширину входного и выходного проводников. Затем в этом же окне нажмите кнопку Show Secondary (Показать вторую),

введите значение параметра AutoFill, равное единице (см. рис. 1.2), и нажмите OK.

Замечание. Вторая страница этого окна отличается от первой только наличием параметра AutoFill. Кнопка Show Secondary в этом окне заменяется кнопкой Hide Secondary (Скрыть вторую).



Введите частоты проекта, дважды щёлкнув левой кнопкой мышки по группе **Project Options** в окне просмотра проекта, и, в открывшемся окне введите начальную и конечную частоты и шаг по частоте, нажмите **Apply** и **OK**. Создайте график, например, **KstU**, щелкнув по значку **Add Graph** на панели инструментов. Добавьте единицы измерения, щёлкнув по значку **Add Measurement** на панели инструментов, и выбрав Linear в окне списка **Meas. Type**, **VSWR** в окне списка **Measurement** и имя схемы в **Data Source Name.** Нажмите **Apply** и **OK**. Сделав это,

щёлкните по значку **Analyze** на панели инструментов. Начнёт выполняться электромагнитное моделирование, ход которого будет отображаться в открывшемся окне рис. 1.3. По окончании моделирования будет выведен график KstU, а на диске в папке ...\EM_Models появится файл Mss000.emx. Если теперь в проекте изменять значение диэлектрической проницаемости подложки, то будут заполняться новые базы данных для этих подложек и на диске появятся файлы Mss001.emx, Mss002.emx, Mss003.emx и т.д. Файл Mss000.emx можно теперь переименовать, например, в Mss10_0.emx, где 10_0 указывает, для какой диэлектрической проницаемости подложки создан этот файл. Но буквы Mss и расширение еmx менять нельзя.

Второй способ заключается в автозаполнении таблицы полностью. Времени для автозаполнения таблицы потребуется заведомо ещё больше, но этот процесс не требует вмешательст-



ва пользователя и может быть выполнен в любое свободное время.

Замечание. Установка КЭШа более чем 50 Мбайт, увеличивает скорость электромагнитного моделирования. Чтобы изменить размер КЭШа, выберите Options > Environment Options в выпадающем меню и затем выберите Cache Manager.

Чтобы автозаполнить таблицу, нужно создать схему, включающую элемент, для которого нужно заполнить таблицу. Для примера на рис. 1.4 показана схема для автозаполнения модели разомкнутого конца микрополосковой линии (модель MOPENX), а на рис. 1.5 – схема для автозаполнения сразу двух моделей: зазора (MGAPX) и изгиба (МВЕ ND90Х) в микрополосковой линии. В параметрах подложки установите значение диэлектрической проницаемости (Er), как фиксированный параметр (т.е. постоянный для любых проектов на этой подложке). В схеме обязательно должны быть определены измеряемые величины (т.е. сделано всё, что необходимо для проведения анализа, например, график и т.д.). Затем для скрытого параметра автозагрузки Autofill, должно быть установлено не нулевое значение (обычно еди-

4

ница). Обратиться к этому параметру можно, дважды щёлкнув левой кнопкой мышки по элементу в схеме и затем нажав кнопку **Show Secondary**.

После установки параметра Autofill в ненулевое значение, начинайте моделирование. Місгоwave Office будет заполнять таблицу для введённых номинальных параметров подложки. Этот процесс может быть весьма длительным и рекомендуется его выполнять в свободное время. Во время заполнения базы данных не рекомендуется, чтобы компьютер использовался для других целей.

Замечание. Как только начинается электромагнитное моделирование, в проекте создаётся электромагнитная структура моделируемой неоднородности, которая в окне просмотра проекта отображается как подгруппа с именем EM_Work_Space в группе EM Structures. Если после начала электромагнитного моделирования остановить процесс, нажав кнопку Terminate Simulation в окне рис. 1.3 и затем запустить его снова, то можно наблюдать, как изменяется топология в процессе автозаполнения базы данных. Для этого дважды щёлкните по подгруппе EM_Work_Space, чтобы открыть окно электромагнитной структуры. Если затем щёлкнуть по кнопке 3D View, то можно наблюдать трёхмерную структуру. После этого начните процесс моделирования, щёлкнув по значку Analyze на панели инструментов.

После заполнения таблицы в папке ...\EM_Models будет создан новый етх-файл для данной подложки, который можно переименовать так, чтобы его имя давало больше информации о назначении файла.

В папке …\Examples\XModels имеется пример Microstrip Autofill.emp автозаполнения для всех X – моделей микрополосковой линии. Этот пример представляет собой шаблон, в котором могут быть созданы базы данных для всех микрополосковых X – моделей на подложке с заданным значением диэлектрической проницаемости. Параметр Autofill в этом примере сделан видимым в списке параметров элементов и установлен равным единице. Этот шаблон упрощает процедуру создания проекта для автозаполнения микрополосковых X – моделей. Чтобы его использовать:

- 1) Загрузите этот проект из папки ...\Examples\XModels и откройте окно схемы Autofill Microstrip, дважды щёлкнув по этой группе в окне просмотра проекта.
- 2) Введите требуемые параметры подложки.
- Значения номинального параметра ErNom и соответствующее ему нормальное значение Er должны быть установлены одинаковыми, чтобы избежать вывода на экран предупреждения или ошибки в конце моделирования. Например, если для ErNom введено значение 1.23, то и для Er так же нужно ввести 1.23.
- 4) Отобразите 3-х мерное изображение электромагнитной структуры, если хотите видеть различные структуры, которые моделируются. Для этого сначала дважды щёлкните по объекту EM_Work_Space в окне просмотра проекта и затем щёлкните по значку 3D View на панели инструментов.
- 5) Выполните моделирование проекта, щёлкнув по значку **Analyze** на панели инструментов.

Полное время заполнения базы данных для всех Х – моделей микрополосковой линии зависит от типа компьютера и занимает, по крайней мере, 4 часа.

Аналогичный пример-шаблон имеется и для автозаполнения всех X – моделей компланарного волновода. Это пример CPW Autofill.emp в той же папке …\Examples\XModels. Использовать этот шаблон можно точно так же, как и пример-шаблон для микрополосковой линии. Время заполнения базы данных для всех X – моделей компланарного волновода более 10 часов.

Замечание. Эксперименты с X – моделями в установленной версии Microwave Office 2002 показали, что при обоих способах производится полное автозаполнение X - модели.

2. Файлы данных

В Місгоwave Office можно импортировать в проект или связывать с проектом файлы данных, которые являются текстовыми файлами. Файлы данных могут использоваться для различных целей. Здесь рассматриваются только файлы данных, которые можно использовать в схемах в качестве подсхем. Эти файлы содержат элементы матриц многополюсника (схемы, узла или элемента), которые получены расчётным или экспериментальным путём.

Каждый импортированный файл данных отображается как подгруппа в группе Data



Files в окне просмотра проекта с указанием имени файла (для импортированных файлов) и пути к нему (для связанных файлов), как показано

на рис. 2.1.

Файлы данных могут быть написаны в необработанном (row) формате или в формате Touchstone.

2.1. Необработанный формат

Необработанный (raw) формат файлов данных используется для чтения данных из текстового файла, записанных в виде строк и столбцов. Этот формат обеспечивает простой способ

Project Options Frequency Values Schematic/Diagrams Global Units Data Type Image: Schematic Parameter Schematic Parameter Image: Schematic Parameter Ref. impedance Schematic Parameter Image: Schematic Parameter Schematic Parameter Schematic Parameter Image: Schematic Parameter Schematic Parameter Schematic Parameter Image: Schematic Parameter Schematic Parameter Schematic Parameter	? × s Interpolation Raw Data Format Format © Beal/Imag © Mag/Ang © Real Image: Mage in the second se			
Matrix Size Specify Image: Decify and the second secon	Data Order © Row major © Column major			
ОК Отмена Справка				

для импортирования данных из крупномасштабных таблиц, полученных в математических программах или на измерительных установках. Файл с необработанным форматом содержит только числа. В таком файле не содержится информации о том, какой тип матрицы он содержит, в какой форме представлены комплексные числа, какие единицы измерения используются. Поэтому, как именно должны читаться данные из файлов с необработанным форматом, должен определить пользователь в диалоговом окне

Raw Data Format (рис. 2.1). Чтобы открыть это окно, выберите **Options > Project Options** в выпадающем меню или дважды щёлкните по группе **Options > Project в** окне просмотра проекта и затем, в открывшемся окне, нажмите на панель **Raw Data Format** в верхней части окна. Поля этого диалогового окна описаны в следующей таблице.

Поле	Описание
Data Type	Определяет, какой тип данных содержит файл со свободным форматом. Можно
(Тип данных)	выбрать S-, Y- или Z-параметры.
Ref. Imped-	Если файл данных содержит S-параметры, то должен быть определён Reference
ance	Impedance. По умолчанию принимается значение 50 Ом, наиболее часто встре-
Nopm. Im-	чающееся значение для S-параметров.
pedance	Если файл данных содержит Ү- или Z-параметры, то должен быть определён
	Normalization Impedance (нормирующий импеданс). По умолчанию его значе-
	ние принимается равным 50 Ом. Для ненормированных Ү-или Z-параметров
	значение Norm. Impedance должно быть 1.

Matrix Size	Позволяет или вам самим указать число входов N-полюсника или позволить
(Размер мат-	это сделать программе.
рицы)	Если вы сами указываете размер матрицы, то первым числом в первой строке
	файла должна быть указана частота, для которой записаны элементы первой
	матрицы. Вслед за частотой записываются элементы матрицы N-полюсника
	для этой частоты. После записи последнего элемента первой матрицы записы-
	вается частота для второй матрицы, за ней элементы второй матрицы и т.д. В
	этом случае все элементы матрицы не обязательно должны находиться в одной
	строке. Также, число столбцов в различных строках не обязательно должно
	быть одинаковым и частота для каждой матрицы не обязательно должна быть в
	первом столбце.
	Если вы позволяете определить число входов программе, то все элементы мат-
	риц в файле должны быть обязательно записаны в одной строке. Первым чис-
	лом в каждой строке должна быть частота, для которой определена матрица.
Format	Позволяет определить, в каком формате записаны комплексные элементы мат-
(Формат)	рицы. Комплексные числа из файла читаются как два вещественных числа из
	двух соседних столбцов в одной строке. Действительные данные могут читать-
	ся как одно число. Могут использоваться следующие форматы данных:
	Real/Imag: x+jy, записывается как х у
	Mag/Angle(экспоненциальный формат): $ x ^* \exp(j^* \text{theta})$, записывается как $ x $ theta
	DB и Mag/Angle: 20*log(x)*exp(j*theta), записывается как 20*log(x) theta
	Real: x, записывается как x
	dB: 20*log(x), записывается как 20*log(x)
Data Order	Определяет, как записаны элементы матрицы в файле, по строкам или по
(Порядок	столбцам.
данных)	Row Major – элементы матрицы N-полюсника записаны по строкам. Напри-
	мер, для четырёхполюсника элементы S-матрицы будут прочитаны в проект в
	следующем порядке: S11, S12, S21, S22.
	Column Major – элементы матрицы N-полюсника записаны по столбцам. На-
	пример, для четырёхполюсника элементы S-матрицы будут прочитаны в про-
	ект в следующем порядке: S11, S21, S12, S22.
File Units	Определяет единицы измерения, которые приняты в файле данных (они могут
(Единицы	отличаться от используемых в проекте). Например, если частота определена в
измерения в	Кгц, то значение частоты 10 будет преобразовано при чтении в проект как
файле)	10.000 Гц. Единицы измерения угловых единиц используются только, если уг-
	ловые единицы используются в записи элементов матриц. Для установки нуж-
	ных единиц измерения используйте стрелки справа от поля ввода соответст-
	вующей единицы.

Обратите внимание, что все файлы данных с необработанным форматом в проекте должны использовать один и тот же формат, и что числа в строке должны быть отделены пробелом или табуляцией. Следующий пример показывает типовой файл с необработанным форматом для четырёхполюсника, в котором элементы комплексной матрицы записаны по строкам в алгебраической форме:

f1 ReS11 ImS11 ReS12 ImS12 ReS21 ImS21 ReS22 ImS22 f2 ReS11 ImS11 ReS12 ImS12 ReS21 ImS21 ReS22 ImS22 f3 ReS11 ImS11 ReS12 ImS12 ReS21 ImS21 ReS22 ImS22

Тот же пример при записи элементов матриц по столбцам имеет вид:

f1 ReS11 ImS11 ReS21 ImS21 ReS12 ImS12 ReS22 ImS22 f2 ReS11 ImS11 ReS21 ImS21 ReS12 ImS12 ReS22 ImS22 f3 ReS11 ImS11 ReS21 ImS21 ReS12 ImS12 ReS22 ImS22

В этих двух примерах число входов можно позволить определить программе. Если размер матрицы был определён пользователем, то первый пример может быть записан, например, в следующем виде: f1 ReS11 ImS11 ReS12 ImS12 ReS21 ImS21 ReS22 ImS22 f2 ReS11 ImS11 ReS12 ImS12 ReS21 ImS21 ReS22 ImS22 f3 ReS11 ImS11 ReS12 ImS12 ReS21 ImS21 ReS22 ImS22

При такой записи файла число входов должно быть обязательно указано пользователем (2 входа, т.е. четырёхполюсник).

2. 2. Формат Touchstone

Формат файла Touchstone позволяет вводить элементы G-, H-, S-, Y- или Z-матриц. В файле этого формата содержится вся информация о типе содержащихся в нём данных. Поэтому пользователю не требуется вводить какую либо информацию о типе данных, в отличие от файлов с необработанным форматом. Файлы в формате Touchstone начинаются с заголовка, в котором описывается формат элементов матриц, которые записаны в этом файле.

В любом месте файла данных можно вставлять комментарии, которым должен предшествовать восклицательный знак. Комментарий сохраняется до конца строки.

Синтаксис заголовка следующий:

HZ|KHZ|MHZ|GHZ|THZ G|H|S|Y|Z MA|DB|RI [Rx]

где "|" отделяет обязательные элементы заголовка, а [] – не обязательный элемент. Каждый элемент заголовка определяется следующим образом:

Элемент заголовка	Описание
#	Означает начало заголовка
HZ KHZ GHZ MHZ THZ	Определяет единицы измерения частоты в файле данных (должна быть
	выбрана только одна единица)
G H S Y Z	Определяет тип матриц в файле данных (должен быть выбран только
	один)
MA DB RI	Определяет, в какой форме представлены комплексные переменные
	(должна быть выбрана только одна)
[Rx]	Здесь х – вещественное число, которое определяет reference impedance

Примеры заголовков:

GHZ S MA R 50 # MHZ S DB # HZ Z RI

Синтаксис данных цепи следующий, где m – количество частотных точек, n – порядок матрицы:

<частота 1> <строка 1> [<продолжение строки 1>] <строка 2> [<продолжение строки 2>] _____ <строка n> [<продолжение строки n>] <частота 2> <строка 1> [<продолжение строки 1>] <строка 2> [<продолжение строки 2>] _____ <строка n> [<продолжение строки n>] _____ <частота m> <строка 1>

[<продолжение строки 1>] <строка 2> [<продолжение строки 2>] ------<строка n> [<продолжение строки n>]

Следующий пример показывает файл данных в формате Touchstone для четырёхполюсника:

# GHZ S M.	A R 50						
Freq S	S11	S	21	S1	2	S2	2
fl ReS11	ImS11	ReS21	ImS21	ReS12	ImS12	ReS22	ImS22
f2 ReS11	ImS11	ReS21	ImS21	ReS12	ImS12	ReS22	ImS22
f3 ReS11	ImS11	ReS21	ImS21	ReS12	ImS12	ReS22	ImS22

При составлении файла в формате Touchstone необходимо соблюдать следующие правила:

- Reference impedance нужно определять только для S-параметров. Если этот импеданс не определён, то по умолчанию принимается 50 Ом.
- G и H параметры поддерживаются только для четырёхполюсников.
- МА означает, что комплексные данные представлены в экспоненциальной форме (модуль, фаза). Фаза всегда задаётся в градусах. DB означает, что модуль выражен в децибелах по формуле 20*lg(модуля). RI означает, что комплексные данные представлены в алгебраической форме (действительная часть, мнимая часть).
- Матрицы записываются по строкам, за исключением матриц четырёхполюсни-ков, которые записываются по столбцам.
- Каждый элемент матрицы комплексное число, которое записывается как два вещественных числа, разделённых пробелом.
- Каждая строка может содержать максимум четыре элемента матрицы (8 вещественных чисел). Если матрица содержит более четырёх элементов, т.е. это многополюсник, то оставшиеся элементы записываются на следующей строке.
- Каждая строка матрицы должна начинаться с новой строки.
- На первом месте в строке матрицы должна стоять частота, для которой определена матрица.
- Расширением файла обычно являются g??, h??, s??, y??, z??, где знаки ? заменяют любой допустимый символ. Для файла, содержащего S-матрицы, расширения могут быть s1p, s2p,...,s9p, s10, s11,...,s99. Эти расширения соответствуют количеству портов от 1 до 99. Например, имя файла данных в формате Touchstone может быть Atr20.s2p. Здесь s означает, что файл содержит S-матрицы, 2 означает, что матрица описывает цепь с двумя портами (т.е. четырёхполюсник), буква р является сокращением от слова "parameters" и может быть опущена. Однако расширение не используется для определения типа и размера матрицы. Все необходимые сведения содержатся в заголовке файла, а для определения размера матрицы из файла читается первая матрица, определяется её размер и он используется для остальных матриц. Это означает, что максимальный размер матрицы, которая может читаться из файла, ограничивается только аппаратными средствами компьютера. Указанная форма расширений файлов принята только для удобства их систематизации пользователем.

2. 3. Добавление файлов данных в проект

Чтобы добавить файл данных в проект (т.е. импортировать файл данных):

1. Если вы добавляете файл данных в необработанном формате, выберите в выпадающем меню **Options > Project Options** или дважды щёлкните по группе **Project Options** в окне просмотра проекта и в открывшемся диалоговом окне откройте страницу Raw Data Format (см. рис. 2.1). Введите требуемые значения в поля на этой странице диалогового

Открытие фа	эйла		? ×
Папка: 🔁	Em 💽 🔁 🧕	1 🖄	
F10-3			
atr20.s2p			
			_
<u>И</u> мя файла:			ткрыть
<u>Т</u> ип файлов:	Touchstone Files (*.g??;*.h??;*.s??;*.y??;*.z] •	1 0	Отмена
	Touchstone Files (*.g??.*.h??.*.s??.*.y??.*.z)		
	DC-IV Data (*.ivd)		
	Text Data File (*.txt;*.csv;*.lp*;*.sp*)	_ _{Ри}	c 2 2

окна, которые описаны в разделе 2.1.

2. Выберите **Project** >Add Data File > Import Data File в выпадающем меню или щёлкните правой кнопкой мышки по группе Data File в окне просмотра проекта и выберите Import Data File. Откроется диалоговое окно Открытие файла (рис. 2.2).

3. Щёлкните по кнопке справа от поля

Тип файлов и выберите нужный формат файла. Щёлкнув по кнопке справа от поля Папка, найдите нужный файл, выделите его в списке файлов (на рис. 2.1 это единственный файл atr20.s2p) и нажмите Открыть. Добавленный в проект файл данных будет отображён в окне просмотра проекта как подобъект в группе Data Files.

Чтобы вставить импортированный файл данных в схему в качестве подсхемы, откройте окно просмотра элементов, нажав на панель Elem в нижней части левого окна, щёлкните по группе Subcircuits и переместите файл данных в схему, как и любой другой элемент. Схема со вставленным файлом данных в качестве подсхемы (элемент SUBCKT) показана на рис. 2.3.



Замечание. Обратите внимание, если теперь из схемы удалить файл данных, то из проекта он автоматически не удаляется и остаётся в группе Data Files в окне просмотра проекта. Чтобы удалить файл данных из проекта, щёлкните по нему в окне просмотра проекта правой кнопкой мышки и выберите Delete Data File. Аналогично, если файл данных удалить из проекта (из группы Data Files в окне просмотра), то из схемы он автомати-

Как только файл данных импортирован в проект, с ним можно выполнять следующие действия:

Операция	Описание
Просмотр файла дан- ных	Дважды щёлкните по подобъекту файла данных в окне просмотра проекта. Откроется окно редактора файла (см. рис. 2.4), в котором можно просмотреть и отредактировать файл данных
Редактирование фай- ла данных	Текст в файле данных может быть отредактирован, используя стан- дартные методы редактирования в Windows (выделение, копирова-
	ние, вставка и т.д.). Редактор файла данных ведёт себя точно так же, как Блокнот Windows.

Удалить файл дан-	Выделите подобъект файла данных в окне просмотра проекта, щёлк-
ных из проекта	нув по нему мышкой. Затем выберите Edit > Delete в выпадающем
	меню. Или щёлкните по подобъекту файла данных в окне просмотра
	проекта правой кнопкой мышки и выберите Delete Data File в выпа-
	дающем меню.
Переименовать файл	Щёлкните правой кнопкой мышки по подобъекту файла данных в
данных	окне просмотра проекта и выберите Rename Data File в выпадающем
	меню.
Сохранить файл дан-	Файл данных можно сохранить под тем же именем или под любым
ных	другим. Для этого щёлкните правой кнопкой мышки по подобъекту
	файла данных в окне просмотра проекта и выберите Export Data File.

夁 atrf								
lfre	q-unit	param-type	e data-1	Format keyv	word imp	pedance-oh	ms	
# GH	Z	S	DB	1	R	50		
!Fre	q DBS11	AngS11	DBS21	AngS21	DBS12	AngS12	DBS22	AngS22
4	-11.27	-69.462	-17.56	179.78	-17.56	179.78	-11.27	-69.462
5	-11.057	-77.243	-18.364	146.42	-18.364	146.42	-11.057	-77.243
6	-10.525	-88.095	-18.761	112	-18.761	112	-10.525	-88.095
7	-10.013	-101.53	-18.933	76.036	-18.933	76.036	-10.013	-101.53
8	-9.7108	-116.32	-19.039	38.631	-19.039	38.631	-9.7108	-116.32
9	-9.65	-131.06	-19.181	0.32028	-19.181	0.3202	8 -9.65	-131.06
10	-9.7261	-144.84	-19.386	-38.304	-19.386	-38.304	-9.7261	-144.84
11	-9.8062	-157.75	-19.636	-76.91	-19.636	-76.91	-9.8062	-157.75
12	-9.8594	-170.46	-19.917	-115.39	-19.917	-115.39	-9.8594	-170.46
13	-9.9704	176.66	-20.228	-153.55	-20.228	-153.55	-9.9704	176.66
14	-10.224	164.08	-20.55	168.98	-20.55	168.98	-10.224	164.08
15	-10.59	152.72	-20.814	132.67	-20.814	132.67	-10.59	152.72
16	-10.901	143.12	-20.903	97.802	-20.903	97.802	-10.901	143.12
17	-10.933	134.91	-20.686	64.264	-20.686	64.264	-10.933	134.91
18	-10.515	126.74	-20.035	31.558	-20.035	31.558	-10.515	126.74

Рис. 2.4

2.4. Связывание файла данных с проектом

Вместо того чтобы файл данных добавлять к проекту, его можно связать с проектом. Разница в том, что при добавлении файла данных к проекту, данные из файла на диске читаются в память только один раз и сохраняются в памяти, откуда они затем берутся при любом запуске анализа схемы. При связывании файла с проектом, данные из файла на диске читаются при каждом запуске анализа. Иногда это бывает удобнее. Например, если моделируется схема, содержащая какое либо устройство (фильтр, смеситель или другое), которое уже изготовлено и элементы матрицы которого измеряются на измерительной установке. В этом случае файл данных с измерительной установки может записываться на жёсткий диск компьютера. Если этот файл данных связать с проектом Microwave Office, то, производя настройку устройства на измерительной установке, можно наблюдать, как будет изменяться характеристика всей схемы проекта.

Чтобы связать файл данных с проектом:

1. Выберите Project >Add Data File > Link To Data File в выпадающем меню или щёлкните правой кнопкой мышки по группе Data File в окне просмотра проекта и выберите Link To Data File. Откроется диалоговое окно Открытие файла (рис. 2.2).

2. Щёлкните по кнопке справа от поля **Тип файлов** и выберите нужный формат файла. Щёлкнув по кнопке справа от поля **Папка**, найдите нужный файл, выделите его в списке файлов и нажмите **Открыть**. Связанный с проектом файл данных будет отображён в окне просмотра проекта как подобъект в группе **Data Files**.

	bal Equations
🗄 🛅 Dat	a Files
+ ∰ +	atr20 [E:\USER\MW0FFICE\EM\atr20.s2p]
+ ∰ +	atıf
	Рис. 2.5

Замечание. Для добавленного в проект файла данных в окне просмотра проекта отображается только имя файла, а для связанного – не только имя, но и путь к файлу. На рис. 2.5 файл atr20 связан с проектом, а файл atrf добавлен к проекту.

Как только файл данных связан с проектом, с ним можно выполнять те же действия, что и с добавленным файлом. Кроме того, если связанный файл данных имеет необработанный формат, ему можно присвоить атрибут "только для чтения". Для этого нужно щёлкнуть правой кнопкой мышки по подобъекту этого файла данных в окне просмотра проекта и выбрать **Read Only** во всплывающем меню.

Замечания.

1. Обратите внимание, если файл данных имеет не обработанный формат (raw), то перед его импортированием в проект или перед его связыванием с проектом, необходимо установить нужные значения полей на странице **Raw Data Format** в диалоговом окне **Project Options**, как описано в разделе 2.1.

2. Редактировать (и создавать) файлы данных можно не только в окне редактора файла данных в Microwave Office, но и в любом подходящем текстовом редакторе, например в Блокноте Windows или в Фотоне DOS.

Оглавление

1. Х – модели неоднородностей	1
1.1. Особенности Х - моделей	1
1.2. Ограничения верхней частоты	2
1.3. Автозаполнение Х – модели	2
2. Файлы данных	6
2.1. Необработанный формат	6
2. 2. Формат Touchstone	8
2. 3. Добавление файлов данных в проект	9
2.4. Связывание файла данных с проектом 1	1